

Аппаратно-программный комплекс шифрования

Континент Версия 3.7



Инструкция

Загрузка базы решающих правил

Список сокращений

АПКШ	Аппаратно-программный комплекс шифрования
БД	База данных
БРП	База решающих правил
дка, да	Детектор (компьютерных) атак
ПАК	Программно-аппаратный комплекс
ПО	Программное обеспечение
ПУ	Программа управления
СОВ	Система обнаружения вторжений (компьютерных атак)
ЦУС	Центр управления сетью криптографических шлюзов

Введение

Данная инструкция предназначена для администраторов изделия "Аппаратнопрограммный комплекс шифрования «Континент». Версия 3.7". В ней содержатся сведения, необходимые администраторам для загрузки в БД ЦУС базы решающих правил системы обнаружения вторжений (СОВ).

Сайт в Интернете. Если у вас есть доступ в Интернет, вы можете посетить сайт компании "Код Безопасности" (http://www.securitycode.ru/) или связаться с представителями компании по электронной почте (support@securitycode.ru).

Служба технической поддержки. Связаться со службой технической поддержки можно по телефону 8-495-982-30-20 или по электронной почте support@securitycode.ru. Страница службы технической поддержки на сайте компании "Код Безопасности": http://www.securitycode.ru/products/technical-support/.

Учебные курсы. Освоить аппаратные и программные продукты компании "Код Безопасности" можно в авторизованных учебных центрах. Перечень учебных центров и условия обучения представлены на сайте компании http://www.securitycode.ru/company/education/training-courses/. Связаться с представителем компании по вопросам организации обучения можно по электронной почте (education@securitycode.ru).

Загрузка базы решающих правил в БД ЦУС версии 3.7

Для загрузки базы решающих правил необходимо выполнение следующих условий:

- В БД ЦУС зарегистрирована лицензия на обновление базы решающих правил.
- Установлен агент обновлений.
- Поддерживаются соединения ПУ ЦУС ЦУС и ЦУС ДА.

Для загрузки базы решающих правил:

1. В главном меню ПУ ЦУС выберите команду "ЦУС | Сертификаты для обновления БРП".

На экране появится диалог "Управление сертификатами обновлений БРП".

- 2. Вставьте в дисковод диск с БРП.
- **3.** В диалоге "Управление сертификатами обновлений БРП" нажмите кнопку "Добавить".

На экране появится стандартный диалог выбора файла.

4. Укажите вставленный диск с БРП, раскройте папку "БРП" и выберите файл сертификата ids_update.cer.

Нажмите кнопку "Открыть".

- В диалоге "Управление сертификатами обновлений БРП" появится добавленный сертификат.
- **5.** Нажмите кнопку "Закрыть.
- **6.** В окне объектов ПУ ЦУС раскройте папку "База решающих правил" и в панели инструментов нажмите кнопку "Загрузить файл обновлений БРП". На экране появится стандартный диалог выбора каталога.
- 7. Укажите каталог "БРП" на вставленном в дисковод диске и нажмите кнопку "ОК".

Начнется загрузка обновлений и после ее завершения на экране появится соответствующее сообщение.

- 8. Нажмите кнопку "ОК" в окне сообщения.
 - Загруженные правила отобразятся в окне "База решающих правил".
- **9.** В окне объектов раскройте папку "Детекторы атак" и выберите в списке ДА, которому необходимо назначить правило (или правила).
- **10.**В дополнительном окне "Привязка правил СОВ к детектору атак" установите отметки у правил, которые необходимо назначить выбранному детектору атак.

Примечание. Для выделения списка правил выделите первое правило, прокрутите список до последнего правила, нажмите клавишу<Shift> и выделите последнее правило. Далее для установки отметки у всех выделенных правил нажмите клавишу <Пробел>.

- **11.** Нажмите кнопку "Сохранить" на панели инструментов дополнительного окна и дождитесь сообщения "Выполнена привязка к детектору атак".
- 12. Нажмите кнопку "ОК" в окне сообщения.

Окно сообщения закроется.

13.Повторите п.п. 9 - 12 для детекторов атак, которым необходимо назначить правила.